

Skrog over vann

Nr.	Beskrivelse	Vedlikeholdsintervall	Forslag til utbedring
1	Roroverføring i vectran	Sjekkes hver mnd. Byttes annenhvert år.	Byttes med ny fra Normar. Evt. få en seilmaker til å bare bytte vectrantau. Sjekk beskrivelse fra Normar. Byttes til kjede og vaier? Skaffes enkelt fra produsent i Danmark. www.jefa.com
2	Rorlager	Sjekkes hvert år ved opptak	Byttes på eldre båter til nålelager. Skaffes enkelt fra produsent i Danmark. www.jefa.com
3	Sprekker ved rekkestøtter	Sjekkes hvert år ved opptak	Støpes og sparkles opp.
4	Lekkasje ved mastefot Kan være mellom dekk og mastefot	Sjekkes hvert år ved opptak	Fuges med Tech 7 Sjekk lengde på skruer på mastefot. Noen båter er levert med for lange skruer. Fug også i mastespor ved kick
5	Mastefot løsner	Vantskruer mellom mast og mastefot løsner. Sjekkes	Byttes til lange nok skruer
6	Skruer i mastefot setter seg fast. Syrefaste skruer i aluminium	Løsnes vår og høst	Smøres med silikon.
7	Dekkslys blir ødelagt i slag	Sjekkes hvert år ved opptak	Plastplate fuges fast med Sikaflex. Sjekk pris Seatronic. Evt. monter bøyle over.
8	Renhold av antisklimønster	Ofte	Vaskes hver uke med båt vask. Poler to ganger i sesongen

9 Slitasje på gelcoat ved clamcleat
for kick og spinnbomnedhal

10 Vendbar pidestall for kartplotter

Monter beskyttelse i stål.

Kfr. Bilde.

Nr.	Beskrivelse	Vedlikeholdsintervall	Forslag til utbedring
1	Roroverføring i vectran	Sjekkes hver mnd. Byttes annenhvert år.	Byttes med ny fra Normar. Evt. få en seilmaker til å bare bytte vectrantau. Sjekk beskrivelse fra Normar. Byttes til kjede og vaier? Skaffes enkelt fra produsent i Danmark. www.jefa.com
2	Rorlager	Sjekkes hvert år ved opptak	Byttes på eldre båter til nålelager. Skaffes enkelt fra produsent i Danmark. www.jefa.com
3	Sprekker ved rekkestøtter	Sjekkes hvert år ved opptak	Støpes og sparkles opp.
4	Lekkasje ved mastefot Kan være mellom dekk og mastefot	Sjekkes hvert år ved opptak	Fuges med Tech 7 Sjekk lengde på skruer på mastefot. Noen båter er levert med for lange skruer. Fug også i mastespor ved kick
5	Mastefot løsner	Vantskruer mellom mast og mastefot løsner. Sjekkes	Byttes til lange nok skruer
6	Skruer i mastefot setter seg fast. Syrefaste skruer i aluminium	Løsnes vår og høst	Smøres med silikon.
7	Dekkslys blir ødelagt i slag	Sjekkes hvert år ved opptak	Plastplate fuges fast med Sikaflex. Sjekk pris Seatronic. Evt. monter bøyle over.
8	Renhold av antisklimønster	Ofte	Vaskes hver uke med båt vask. Poler to ganger i sesongen
9	Slitasje på gelcoat ved clamcleat		Monter beskyttelse i stål.

for kick og spinnbomnedhal

10 Vendbar pidestall for kartplotter

Kfr. Bilde.

Stående rigg

Nr.	Beskrivelse	Vedlikeholdsintervall	Forslag til utbedring
1	Fallhjul for genoafall	Sjekkes vår og høst Byttes hvert 3.-4. år	Byttes. Benytt evt. reserve spinnakerfall til genoafall. (Babord)
2	Akterstag i fiber	Byttes hvert 3.-4. år	Innkjøp kfr. Claus Landmark, alt. With Marine
3	Settskruer på mast for bryteblokker til spinnbom holder ikke.	Sjekkes før hver regatta	Bruk mutterlås
3	Blokker for fall ved mastefot	Sjekkes før hver regatta	Spyles ofte og mye med ferskvann
4	Endestykke på spinnbom holder ikke på skjøte	Sjekkes før hver regatta	Byttes Sett på "donuts" på bras
5	Plate som holder clamcleats på storseilsløygang bøyes	Sjekkes før hver regatta	Byttes. Vær forsiktig i jibbene
6	Skjøteløpere på genoaskinne lager skader i hyttetak		Sett i skrue på skjøteløper Gjeng opp ledig hull

Løpende rigg

Nr.	Beskrivelse	Vedlikeholdsintervall	Forslag til utbedring
1	Spinnakerfall slites i "brille" på mast	Fall sjekkes før hver regatta	Sett på blokk for hovedfall Sett på plastkrympestrømpe
2	Fall sklir i avlastere	Hver høst	Vask og smør opp avlastere La fallet stå på vinsj Monter to avlastere på storseilfall og genoafall Sy på ekstra ytterstrømpe ved avlaster
3	Vinsjeskiver for å benytte vinsjene på begge sider		60 mm fra Lewmar Monteres som på de nye båtene
4	Spinnbom i kevlar		
5	Vinsjer	Hver vår	Vaskes og smøres Vask med diesel eller lampeolje
6	Fall slites	Hver høst	Vaskes og endesnues hvert år Bruk knute istedenfor spleis
7	Lengder på fall etc.	Målt på prod. Nr. 502	
	Storseilfall		38 meter
	Genoafall		35 meter
	Spinnakerfall		37 meter
	Spinnakerbomopphal		25 meter
	Spinnakerbomnedhal		24 meter
	Storseilskjøte		35 meter
	Genoaskjøte		18 meter
	Spinnakerskjøte		22 meter
	Spinnakerbras		22 meter

Innredning - innvendig i båten

Nr.	Beskrivelse	Vedlikeholdsintervall	Forslag til utbedring
1	Riper og skader i innredning	Hver vinter	Pusses og lakkes
2	Riper og skader på dørkeplater	Lakkes/utbedres hver vinter	Pusses og lakkes Legg teppe på dørken Kfr. J. E. Ruud Enkel teppe med gummiunderkant
3	Svimerker på treverk i front av ovn		Monter høyere kanter på ovn
4	Overflate utenom innerliner		Males med Quicklakk
5	Badestige må stå permanent på akterspeil		Byttes. Kfr. J. E. Ruud
6	Kondens i køyer		Fjern lakk på finerplater. Bytt plater under madrasser til ulakkert treverk www.haks.no
7	Dolukt		Ha eddik/klor på septiktank
8	Toalett lekker ved kregning		
9	Toalettventiler		
10	Toalettlufting		Kan bli tett ved full tank. Papir tetter ventil i skuteside. Spyl med ferskvann
11	Mangler skott ved styrbord side mot styremekanisme		Monter ekstra skott

Motor / mekanikk

Nr.	Beskrivelse	Vedlikeholdsintervall	Forslag til utbedring
1	Skruer mellom motor og drev løsnet	Sjekkes hver høst	
2	Motorinstrumenter og stopphåndtak er utsatt		Monter et pleksiglass-lokk over

Motor / mekanikk

Nr.

Beskrivelse

Vedlikeholdsintervall

Forslag til utbedring

1 Skruer mellom motor og drev løsnet

Sjekkes hver høst

2 Motorinstrumenter og stopphåndtak er utsatt

Monter et pleksiglass-lokk over

Diverse

Nr.	Beskrivelse	Vedlikeholdsintervall	Forslag til utbedring
1	Polardiagrammer		Kfr. Vedlegg
2	Akterstag henger seg i storseil		Kfr. beskrivelse fra J.E. Ruud
3	Trimanvisning		Kfr. beskrivelse fra Elvstrøm og fra North